

## Innehållsförteckning

<b>ISRI 6860/875 NTS2 .....</b>	<b>.....</b>
V011091024 Sprängskiss Vä, Vrid & stolsvärme .....	1
V011091024 Reservdelslista .....	2
V011091304 Sprängskiss Vä, Vrid .....	3
V011091304 Reservdelslista .....	4
V011110027 Sprängskiss Vä, stolsvärme .....	5
V011110027 Reservdelslista .....	6
V012110302 Sprängskiss Vä, Stolsvärme, Ventilation .....	7
V012110302 Reservdelslista .....	8
V011150203 Sprängskiss Hö, Stolsvärme.....	9
V011150203 Reservdelslista .....	10
V011101013 Sprängskiss Hö & Vä, Vrid & stolsvärme .....	11
V011101013 Reservdelslista .....	12
V011131012 Sprängskiss Hö, Vrid & Stolsvärme .....	13
V011131012 Reservdelslista .....	14

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no

V011091024

Benennung / term


ISRI 6860/875 NTS2 li.

ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand




\* Nicht bei allen Varianten  
Not for all versions

**ISRI 6860/875 NTS2 V011091024**

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-22	Bakre del	
2	947519-54	Ryggkuddar luftkonditionering, värme	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	<a href="#">430636.1</a>
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	430370.9
8	115819-02	Luftkammare	430353
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-11	Kåpor	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	<a href="#">430373</a>
22	947519-24	Växla värme Vä	
23	947519-85	IPS-ventil Vä	
24	947519-32	Reglage Vrid Hö	<a href="#">430316</a>
25	947519-88	Snabbsänkning Vä	<a href="#">430320</a>
26	947519-97	Snabbsänkning knapp	430316.1
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	<a href="#">430350</a>
27	947519-42	Reglage Lutningsjustering med v	<a href="#">430350.1</a>
28	947519-15	Reglage Höjjustering	<a href="#">430331.7</a>
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering Vä	<a href="#">430333.5</a>
40	947519-103	Bältesrullehållare	
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45/ 947519-211	Hållare höjdregeringsventil	<a href="#">430370.1</a>
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114 / 947519-30	skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	017840-01	överdrag sittdyna + värme	
56	10201755-01	Sittdyna luftkonditionering + värme	
57	944015	Sätesöverdrag	430315.2
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	<a href="#">430360</a>
62	947519-19	Anslutningsslangar	
70	213423-51	Armstöd Vä	<a href="#">430351</a>
71	213424-51	Armstöd Hö	<a href="#">430352</a>
90	947519-38	Vridanordning 0°/90° RH	
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar	
92	929527-218	Spärrhake för vridbar	<a href="#">430343</a>

V011091304  
ISRI 6860/875 NTS2 li.  
ISRI 6860/875 NTS2 LH




**ISRI 6860/875 NTS2 V011091304**

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-20	Bakre del	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	<a href="#">430636.1</a>
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	430370.9
8	115819-02	Luftkammare	430353
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-11	Kåpor	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	<a href="#">430373</a>
23	947519-85	Växla värme Vä	
24	947519-32	Reglage Vrid Hö	<a href="#">430316</a>
25	947519-88	Snabbsänkning Vä	<a href="#">430320</a>
26	947519-97	Snabbsänkning knapp	430316.1
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	<a href="#">430350</a>
27	947519-42	Reglage Lutningsjustering med v	<a href="#">430350.1</a>
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering Vä	<a href="#">430333.5</a>
40	947519-103	Bältesrullehållare	
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 /946077-46	Höjjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
46	946077-45 947519-211	Hållare höjregleringsventil	<a href="#">430370.1</a>
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringsats för gummibälg	
50	947519-114 /947519-30	skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	10201293-01	sittsoverdrag	
57	944015	sittsoverdrag	430315.2
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	<a href="#">430360</a>
62	947519-19	Anslutningsslangar	
90	947519-35	Vridanordning	
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar	
92	929527-218	Spärrhake för vridbar	<a href="#">430343</a>

Reservdelislista


V011110027  
ISRI 6860/875 NTS2 li.  
ISRI 6860/875 NTS2 LH 24v

I



**ISRI 6860/875 NTS2 V011110027**


<b>Pos.</b>	<b>Isrinr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Vårtart nr.</b>
1	947519-22	Bakre del	
2	947519-27	Ryggdyna + värme	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	<a href="#">430636.1</a>
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	430370.9
8	115819-02	Luftkammare	430353
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-88	Snabbsänkning Vä	<a href="#">430320</a>
17	947519-89	Snabbsänkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
17	947519-09	knappsatskåpor	430318.5
21	947519-05	Ryggstödshandtag	<a href="#">430373</a>
22	947519-24	Växla värme Vä	
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	<a href="#">430350</a>
27	947519-42	Reglage Lutningsjustering med vajer	<a href="#">430350.1</a>
28	947519-15	Reglage Höjjustering	<a href="#">430331.7</a>
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering Vä	<a href="#">430333.5</a>
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-249 / 946077-46	Höjjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
43	946077-45 947519-211	Hållare höjdregeringsventil	<a href="#">430370.1</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-18	Skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	017840-01	överdrag sittdyna + värme	
56	10201751-01	sittdyna + värme	
57	944015	sittsöverdrag	430315.2
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	<a href="#">430360</a>
62	947519-19	Anslutningsslangar	





**ISRI 6860/875 NTS2 V012110302**


<b>Pos.</b>	<b>Isrinr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Vårtart nr.</b>
1	947519-49	Ryggstöd, överdrag Ink klimat, Vä	
2	947519-54	Ryggkuddar luftkonditionering, värme	
3	947519-47	Ryggstöd överdrag klimat Vä	430314.2
4	947519-04	Bälteshöjjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	<a href="#">430636.1</a>
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	430370.9
8	115819-02	Luftkammare	430353
9	947519-125	Ryggstödsfläkt, lång kabel	
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-09	knappsatskåpor Vä	430318.5
21	947519-05	Ryggstödshandtag	<a href="#">430373</a>
22	947519-51	Klimatbrytare, vänster	
23	947519-85	Växla värme Vä	
25	947519-88	Snabbsänkning Vä	<a href="#">430320</a>
26	947519-97	Snabbsänkning knapp	430316.1
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	<a href="#">430350</a>
27	947519-42	Reglage Lutningsjustering med vajer	<a href="#">430350.1</a>
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	<a href="#">430331.7</a>
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering Vä	<a href="#">430333.5</a>
40	947519-103	Bältesrullehållare	
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 /946077-46	Höjdjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45 947519-211	Hållare höjdregeringsventil	<a href="#">430370.1</a>
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114	skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	10201318-01	Sittdyna Ink klimat	
57	944015	Sätesöverdrag	430315.2
58	321399-01 947519-355	Handtagsjustering av sittdynan	<a href="#">430360</a>
59	947519-126	Fläktsittdyna, lång kabel	
62	947519-19	Anslutningsslangar	
70	213423-51	Armstöd Vä	<a href="#">430351</a>
71	213424-51	Armstöd Hö	<a href="#">430352</a>



\* Version Heizung  
 nicht bei allen Varianten  
 version with heating  
 not for all variants

## ISRI 6860/875 NTS2 V011150203


Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-58	Bakre del	
2	947519-79	Ryggkudde luftkonditionering + värme, Vä	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjdjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	<a href="#">430636.1</a>
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	430370.9
8	115819-02	Luftkammare	430353
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-45	Kit Satskåpor inkl ventil IPS/Abs vänster	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	<a href="#">430373</a>
22	947519-25	Värmebrytare Hö	
23	947519-86	IPS Ventil Hö	<a href="#">430361</a>
25	947519-89	Snabbsänkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
26	947519-97	Snabbsänkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
27	947519-42	Lutningsjustering på båda sidor NTS2, höger	<a href="#">430350.1</a>
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	<a href="#">430331.7</a>
29	947519-17	Reglage stötdämparjustering Hö	
40	947519-103	Fäste för bältesupprullare	
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjdjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45 947519-211	Hållare höjdregeringsventil	<a href="#">430370.1</a>
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114	Skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	10201294-01	Sittdyna	
57	944015	Sätesöverdrag	430315.2
58	321399-01	Handtagsjustering av sittdynan	<a href="#">430360</a>
62	947519-19	Anslutningsslangar	
70	947519-100	Armstöd med mikrobrytare	



\* Nicht bei allen Varianten  
Not for all versions

**ISRI 6860/875 NTS2 V011101013**

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-23	Bakre del	
2	947519-55	Ryggdyna + värmare, RH	
3	947519-37	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjjustering	
6	947519-40	3-punktsbälte HÖ	
7	947519-08	Pneumatisk cylinder axeljustering Hö	
8	115819-02	Luftkammare	430353
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-12	Plastskyddssats inklusive ventil	
21	947519-06	Handtag ryggstöd inklusive axel adj. RH	
22	947519-25	Värmebrytare Hö	
23	947519-86	IPS Ventil Hö	<a href="#">430361</a>
24	947519-31	Ventil vrid Vä	<a href="#">430316.2</a>
25	947519-89	Snabbsänkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
26	947519-97	Snabbsäkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
27	947519-14	Handtag Slutningsjustering NTS2, höger	
28	947519-15	Reglage Höjjustering	<a href="#">430331.7</a>
29	947519-17	Reglage stötdämparjustering Hö	
40	947519-103	Fäste för bältesupprullare	
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45 947519-211	Hållare höjdregeringsventil	<a href="#">430370.1</a>
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114	skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	017840-01	sittdyna, överdrag lnk värmare	
56	10201755-01	Sittdyna skum klimat + värme	
57	944015	Sätesöverdrag	430315.2
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	<a href="#">430360</a>
62	947519-19	Anslutningsslangar	
70	213423-51	Armstöd Vä	<a href="#">430351</a>
71	213424-51	Armstöd Hö	<a href="#">430352</a>
90	947519-38	Vridanordning 0°/90° RH	
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar	
92	929527-218	Spärrhake för vridbar	<a href="#">430343</a>



## ISRI 6860/875 NTS2 V011131012

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-22	Bakre del	
2	947519-54	Ryggkuddar luftkonditionering, värme	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjdjustering	<a href="#">430636.1</a>
6	947519-03	3-punkts bälte	<a href="#">430636.1</a>
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	430370.9
8	115819-02	Luftkammare	430353
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	<a href="#">430371</a>
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	<a href="#">436601</a>
17	947519-45	Kit Satskåpor inkl ventil IPS/Abs vänster	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	<a href="#">430373</a>
22	947519-25	Värmebrytare Hö	
23	947519-86	IPS Ventil Hö	<a href="#">430361</a>
24	947519-31	Ventil vrid Vä	<a href="#">430316.2</a>
25	947519-89	Snabbsänkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
26	947519-97	Snabbsänkning Hö	<a href="#">430320.1</a>
27	947519-42	Lutningsjustering på båda sidor NTS2, höger	<a href="#">430350.1</a>
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	<a href="#">430331.7</a>
29	947519-17	Reglage stötdämparjustering Hö	
40	947519-103	Fäste för bältesupprullare	
41	946077-13	Gasfjäder	<a href="#">430370.8</a>
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjdjusteringsventil	<a href="#">430370</a>
44	947519-29	Höjdbegränsare	<a href="#">430310</a>
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45 947519-211	Hållare höjdregeringsventil	<a href="#">430370.1</a>
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringsssats för gummibälg	
50	947519-114	Skenor med fäste	<a href="#">430391</a>
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	10201322-01	sittdyna, överdrag Ink värmare	
57	944015	Sätessöverdrag	430315.2
58	321399-01	Handtagsjustering av sittdynan	<a href="#">430360</a>
62	947519-19	Steckverbindungen / Schläuche NTS2 Connectors / hoses NTS2	
90	947519-38	Vridanordning 0°/90° RH	
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar	
92	929527-218	Spärrhake för vridbar	<a href="#">430343</a>